

WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module

wirenboard

 $\frac{https://wirenboard.com/wiki/WB-MR14_Modbus_14_Channel_Relay_Module}{14\text{-}12\text{-}2021\ 13\text{:}16}$

WB-MR14 модуль реле 14-канальный

Руководство по эксплуатации

Самая актуальная документация всегда доступна на нашем сайте по ссылке: <u>https://wirenboard.com/wiki/WB-</u>MR14_Modbus_14_Channel_Relay_Module

Этот документ составлен автоматически из основной страницы документации и ссылок первого уровня.

Содержание

WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module RS-485 Протокол Modbus Modbus-адрес устройства Wiren Board MQTT Центр документации

WB-MR14 Modbus 14 Channel Relay Module

Модель снята с производства, подобрать замену (https://wirenboard.com/ru/catalog/wb-mr-relay-modules/).

Co	ontents
Об	щая информация
	Назначение
	Выходы
	Входы
	Технические характеристики
	Габаритные размеры модуля
	Обмен данными
Мо	нтаж
До	бавление модуля в веб-интерфейс контроллера Wiren Board
Уп	равление модулем через веб-интерфейс Wiren Board
Пај	раметры Modbus
	Modbus-адрес
	Команды Modbus, поддерживаемые устройством
	Безопасный режим
	Цифровые входы
	Карта регистров
Пр	имеры программирования
	Пишем простой скрипт
	Более сложный скрипт



Назначение

14-канальный модуль реле предназначен для систем промышленной и домашней автоматизации. Реле объединены в группы, что упрощает проводку при использовании модуля для автоматизации освещения или управления внешними контакторами.

Выходы

В модуле установлены 14 реле HF32F-G (<u>Datasheet (http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF32F-G_en.pdf</u>)), коммутирующие соответствующие 14 выходов. Выходы выведены на винтовые зажимы, рассчитанные на максимальный ток 20 А. Контакты реле объединены в две группы, каждая со своим общим проводом, COM1 и COM2. На общий провод отводится две винтовых клеммы, соединенных на плате. Для двойных винтовых зажимов COM-контактов общий максимально допустимый ток — 40 А.

В случае активной (резистивной) нагрузки реле могут коммутировать до 10 A/230 В переменного тока и до 10 A/30 В постоянного. В случае реактивной (ёмкостной или индуктивной) нагрузки (двигатели, импульсные блоки питания и т.д.) не следует коммутировать ток больше 400 мА. Используйте внешние контакторы, рассчитанные на соответствующую нагрузку.

Каждый контакт реле защищен от образования дуги при замыкании/размыкании симметричным TVS-диодом.





WB-MR14 модуль реле 14-канальный

В модуле может быть включен таймер безопасного режима, который при прекращении обмена данными по Modbus с модулем отключает все реле по прошествии заданного времени.

Входы

На безвинтовые зажимы модуля выведены 14 входов типа "сухой контакт", не изолированные от источника питания. Для устранения дребезга контактов на каждой входной линии применяются RC-цепочки. Входы подтянуты резисторами к линии питания +5 В. Кнопки или выключатели с фиксацией подключаются между выводами GND и соответствующим входом Inputs. Входы могут использоваться как входы общего назначения, для счета сигналов и для прямого управления каналами реле. Программно можно выбрать три режима работы входов: управление кнопкой без фиксации или по Modbus; управление выключателем (с фиксацией) или по Modbus; управление только по Modbus. По умолчанию включен режим управления кнопкой без фиксации.

Технические характеристики

Параметр	Значение		
	Питание		
Напряжение питания	9 — 24 В постоянного тока		
Потребляемая мощность	 В режиме холостого хода (со всеми выключенными реле) — 0,5 Вт Со всеми включенными реле — 2,5 Вт Пиковое значение (при включении всех реле одновременно) — до 11 Вт в течение 20 мс 		
	Выходы		
Количество выходов	14		
Тип выходов	Контакты механического реле		
Конфигурация контактов	Двухпозиционные, нормально открытые. Состояния: разомкнут <—> замкнут Кх и СОМ		
Конфигурация выходов	Две группы по 7 выходов, общий провод в каждой группе		
Максимальное коммутируемое напряжение, АС	250 B		
Максимальное коммутируемое напряжение, DC	30 B		
Максимальный коммутируемый ток на каждый канал	 Для резистивной нагрузки — 10 А Для ёмкостной и индуктивной нагрузки — 400 мА 		
Сопротивление контактов	< 100 миллиом		
Напряжение изоляции между контроллером и выходом	1500 В (среднеквадратичное значение)		
Срок жизни: количество переключений для нагрузки			
10 А/230 В переменного тока (резистивная нагрузка)	100 000		
	Входы		
Количество входов (Inputs 1—14)	14		
Тип входов	"Сухой контакт", не изолированные от источника питания		
Функции	 Входы общего назначения Счет сигналов Прямое управление каналами реле 		
	Управление		
Интерфейс управления	RS-485		
Изоляция интерфейса	Неизолированный		
Протокол обмена данными	Modbus RTU, адрес задается программно, заводские настройки указаны на наклейке		
Параметры интерфейса RS-485	 Скорость: 9600 бит/сек Данные: 8 бит Проверка чётности: нет Стоповых бит: 2 		
Готовность к работе после подачи питания	~0,1 c		
	Габариты		
Ширина, DIN-юнитов	6		
Габаритные размеры (Д х Ш х В)	106,25 х 90,2 х 57,5 мм		
	Индикация		
Индикация питания и обмена данными	Жёлтый светодиод Status		
Индикация состояния каналов реле	Зеленые светодиоды 1—14		
Условия эксплуатации			
Температура воздуха	От -40 до +50 °C		
Относительная влажность	До 92%, без конденсации влаги		

Габаритные размеры модуля



Габаритные размеры

Обмен данными

На физическом уровне модуль подключается через интерфейс <u>RS-485</u>. Для управления WB-MR14 используется протокол Modbus RTU. В устройствах Wirenboard данные Modbus передаются по линиям связи RS-485. Подробнее смотрите страницу <u>Протокол Modbus</u>. Modbus-адрес модуля задается на заводе и расположен на боковой стороне устройства. Адрес может быть изменен программно. Подробно смотрите в разделе #Параметры_Modbus

Монтаж

Релейный модуль монтируется на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм и занимает ширину 6 DIN-модулей.

Блоки безвинтовых зажимов на плате реле служат для подключения линий питания, управления (RS-485) и входных контактов. Все выводы GND на безвинтовых зажимах (в том числе и "минус" питания) объединены на плате. При использовании при монтаже наконечников типа НШВИ необходимо, чтобы диаметр изолированных манжет не превышал 3,6 мм, сечение провода — 0,75 мм², а длина проводящей втулки — 5—6 мм. Винтовые зажимы принимают провод сечением 2,5—4 мм². Сечение провода должно соответствовать коммутируемой нагрузке.

При подключении коммутируемых устройств важно помнить, что хотя каждый из 7 винтовых зажимов выдерживает соответствующий ток 10 А, два зажима общего провода не рассчитаны на протекание общего тока 70 А. Такой ток приведет к повреждению платы релейного модуля. Сдвоенные общие контакты СОМ выдерживают ток около 40 А.

Кнопки или выключатели с фиксацией подключаются между выводами GND и соответствующим входом Inputs. Ток, протекающий при замыкании кнопки или выключателя, невелик, так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Несмотря на встроенную защиту от дребезга, выбирайте качественные кнопки и выключатели, чтобы исключить ложные срабатывания из-за плохих контактов.

Если устройство — последнее на линии RS-485, то между его входами А и В необходимо установить резистор-терминатор сопротивлением 120 Ом. Практика показывает, что в случае стендовых испытаний при небольшой длине линии RS-485 и небольшом количестве устройств терминатор на последнем устройстве в линии можно не устанавливать.

Модуль необходимо устанавливать таким образом, чтобы удовлетворять требованиям электробезопасности и не допускать случайного касания контактов, находящихся под высоким напряжением. Модуль должен эксплуатироваться при рекомендованных условиях окружающей среды.



Образец монтажа и подключения модуля (у последнего модуля на линии устанавливается терминирующий резистор). Выбор качественного блока питания очень важен для работы модуля

Добавление модуля в веб-интерфейс контроллера Wiren Board

Новое устройство добавляется в веб-интерфейс, в раздел соответствующего порта RS-485. В веб-интерфейсе, на панели справа выбираем пункт Configs -> Serial Device Driver Configuration. В настройках порта /dev/ttyAPP1 добавляем новое устройство, нажав на кнопку + Serial device в разделе List of Devices. Затем указываем адрес устройства и выбираем его тип. Подробно о настройке устройств в веб-интерфейсе Wiren Board смотрите страницу RS-485:Настройка через веб-интерфейс.

В разделе Devices появилось новое устройство, название составлено из типа устройства и адреса: **WB-MR14 1**

Обратите внимание: желтый индикатор Status на WB_MR14 начал периодически мигать, это означает, что Wiren Board обменивается данными с модулем реле. В вебинтерфейсе можно следить за параметром Supply voltage (напряжение питания модуля реле) — он меняется почти при каждом опросе модуля.

Устройство WB-MR14 стандартное, поэтому его описание задано в шаблоне, который хранится на контроллере Wiren Board в файле /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-mr14.json.

Управление модулем через веб-интерфейс Wiren Board

Пример управления релейным модулем WB-MR14 контроллером Wiren Board 5 и программирования сценариев управления мы рассмотрим на простом макете, когда релейный модуль является единственным устройством, подключенным к контроллеру. Нормально разомкнутая кнопка без фиксации подключена ко входу 1 и GND. Питание 12 В подается на входы V+(+) и GND (-). Входы/выходы RS-485 А и В первого порта контроллера и модуля WB-MR14 соединены.

WB-MR11 1	
K1	Off
K2	Off
K3	Off
K4	Off
K5	Off
K6	Off
К7	Off
K8	Off

Новый модуль WB-MR14 в вебинтерфейсе



-	WB-MR111	Input 1	XOFF	Input 1 counter	θ	Safety Timer
	K1 On	Input 2 Input 3	X OFF	Input 2 counter Input 3 counter	0 0	Время отключ
	K2 Off	Флажки состояния входов		Счетчик входов		безопасности
	Кнопки управления каналами реле					

С помощью виртуальных выключателей в веб-интерфейсе K1-K14 можно управлять соответствующими выходами модуля и следить за их состоянием. Если реле будет включено или выключено через внешний вход, это отразится и в веб-интерфейсе. Текущее состояние входов показывают флажки Input1 — Input14 (на них нельзя щелкнуть, чтобы изменить состояние). Счетчики нажатий/включений отображаются в полях Input 1 counter - Input 14 counter. Значения счетчиков хранятся в оперативной памяти микроконтроллера модуля реле и обнуляются при выключении/включении питания и сбросе.

Ползунок Safety Timer позволяет задать время отключения (в секундах) всех выходов при отсутствии обмена данными с Wiren Board (0 - таймер безопасности отключен). При возобновлении связи с контроллером выключившиеся реле останутся выключенными. Ползунком удобно управлять с помощью клавиш со стрелками, предварительно сфокусировавшись на нем мышью: перемещение ползунка с помощью мыши не обеспечивает достаточную точность. Таймер безопасности позволяет остановить технологические процессы в случае, если контроль над модулем утрачен (например, перебит кабель RS-485). Если реле останутся включенными, то, например, не закроется клапан подачи жидкости, что приведет к переполнению резервуара и затоплению помещения. Всегда учитывайте возможность потери связи с контроллером при проектировании систем управления.

Параметры Modbus

Modbus-адрес



Моdbus-адрес устройств Wiren Board легко определить — он нанесен на наклейке (адрес указан в десятичном формате). Новый адрес устройства записывается командой WRITE_SINGLE_REGISTER в регистр хранения (holding register) с адресом 128 (0х80). Подробно о том, как определить или изменить Modbus-адрес модуля, написано на странице <u>Определение и изменение Modbus-</u>адреса устройств Wirenboard.

Команды Modbus, поддерживаемые устройством

Modbus-адрес, установленный на производстве

Команда	десятичный код
READ_COIL	1
READ DISCRETE INPUTS	2
WRITE_SINGLE_COIL	5
WRITE_MULTI_COILS	15
READ_HOLDING_REGISTERS	3
WRITE_SINGLE_REGISTER	6
WRITE_MULTI_REGISTERS	16

Безопасный режим

В этом режиме при прекращении обмена данными по Modbus устройство отключает реле по прошествии заданного времени.

Для включения безопасного режима (Safety timer) нужно записать значение, отличное от 0, в регистр хранения командой WRITE_SINGLE_REGISTER по адресу 2. Это значение — таймаут в секундах. Значение "0" отключает безопасный режим.

Цифровые входы

Поддерживается три режима работы цифровых входов:

- Режим 0: прямое управление каналами, выключатели без фиксации (кнопки). Нажатие на кнопку изменяет состояние реле.
- Режим 1: прямое управление каналами, выключатели с фиксацией. Переключение выключателя с фиксацией
- устанавливает состояние реле в соответствии с положением выключателя.
- Режим 3: управление каналами отключено.

Поведением по умолчанию является прямое управление каналами реле (режим 0). Установить режим для всех каналов можно, записав соответствующее число в регистр хранения с адресом 5. Режим можно устанавливать отдельно для каждого канала с помощью регистров 9—22. Настройки для каждого канала учитываются только в том случае, если регистр 5 (общие настройки режимов входов) находится в состоянии "0", т.е. имеет значение по умолчанию.

В любом режиме работы текущее состояние кнопок можно получить чтением регистров Discrete Inputs 0—13 (см. таблицу ниже).

Регистр / адрес	адрес тип чтение/ значение по формат формат		назначение			
0—13	coil	RW	-	1 или 0	состояние реле 1—14	
0—13	discrete	R	-	1 или 0	состояние входа 1—14	
5	holding RW 0 1: выкли 3: отклк		0: кнопки без фиксации 1: выключатель с фиксацией 3: отключить управление	режим работы кнопок		
6 (только в прошивках 1.5.3 и позднее)	holding	RW	0	 0: не сохранять состояние реле при отключении питания 1: сохранять состояние реле при отключении питания 	режим работы реле при отключении питания	
8	holding	RW	0	секунды	таймаут для безопасного режима	
9—22	holding	RW	0	 0: кнопки без фиксации 1: выключатель с фиксацией 3: отключить управление 	режим работы входа N; в регистре 5 должен быть записан "0"	
32—45	input	R	0	16-bit unsigned int	счетчик нажатий входа 1—14	
120 (0x78)	holding	nolding RW 0		отличное от 0	запись в регистр вызывает перезагруз модуля без сохранения состояния	
121 (0x79)	holding	R	-	мВ	текущее напряжение питания модуля	
128 (0×80)	holding	RW	1	1—247	Modbus-адрес устройства	
200-206	holding	R	{'W','B','M','R','1','4'}		сигнатура	
220-241	holding	R		datetime	дата сборки прошивки	

Карта регистров

По адресу 200 лежит сигнатура релейного модуля длиной 6 байт, соответствующая строке "WBMR14". Сигнатура уникальна для каждой модели устройств Wiren Board и позволяет идентифицировать модель по Modbus. Для получения сигнатуры нужно выполнить команду READ_HOLDING_REGISTERS по адресу 200 (длина 6 регистров). Запись в эту область памяти не поддерживается, при попытке записи в недопустимое место возвращается ошибка 3. Начиная с регистра 220 записана дата сборки прошивки, в формате "число**х00**время**х00**" в виде строки (пример: 'Oct 10 2016 13:31:55'). Длина записи — 21 регистр.

Примеры программирования

Пишем простой скрипт

Попробуем перенести логику управления контактами реле модуля на контроллер Wiren Board. Для этого мы перейдем в режим, когда внешнее управление релейным модулем отключено, и будем считывать состояние входов модуля и соответствующим образом переключать реле. MQTT-названия устройств и их элементов управления можно найти в разделе Settings веб-интерфейса (см. MQTT).

В качестве альтернативного способа можно в командной строке подписаться на все топики (/#) командой

mosquitto_sub -v -t /#

Очень скоро станет ясно, что имя нашего устройства **wb-mr14_1**. Теперь мы можем подписаться только на сообщения данного устройства и без труда определить названия элементов управления:

mosquitto_sub -v -t /devices/wb-mr14_1/#

Реле называются /devices/wb-mr14_1/controls/K1 - /devices/wb-mr14_1/controls/K14, входы: /devices/wb-mr14_1/controls/Input 1 - /devices/wb-mr14_1/controls/Input 14. Мы будем работать с первым реле и первым входом. Отключим управление через внешние входы, установив значение 3 в регистр хранения 0x05:

service wb-mqtt-serial stop modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyAPP1 -a1 -t0x05 -r0x05 3 service wb-mqtt-serial start

Проверяем: реле модуля не должны реагировать на нажатие кнопки, соединяющей выводы 1 и GND. Однако при этом в очереди публикуются сообщения о состоянии входа Input 1:

/devices/wb-mr14_1/controls/Input 1 1 /devices/wb-mr14_1/controls/Input 1 0

Простые скрипты можно создавать прямо в веб-интерфейсе Wiren Board, для сложных стоит выбрать свою любимую среду разработки. Переходим в раздел Scripts и нажимаем ссылку **New...** Наше первое правило будет устанавливать состояние реле в зависимости от состояния кнопки: кнопка нажата — реле включено, кнопка отпущена — реле выключено.

defineRule("switch_relay_1", {
 whenChanged: "wb-mr14_1/Input 1",
 then: function (newValue, devName, cellName) {
 dev["wb-mr14_1"]["K1"] = newValue;
 }
 });

Нажимаем кнопку Save, сохраняя скрипт в штатной директории /etc/wb-rules под именем r1k1.js (расширение должно быть .js, иначе получите ошибку при сохранении). Правило начинает работать автоматически после нажатия кнопки Save, если в нем нет ошибок. Проверим? Нажмем на кнопку — включается реле 1, отпускаем кнопку — реле 1 отключается. Однако все процессы происходят с задержкой: время тратится на передачу Modbus-сообщений, отработку правила контроллером.

Мы также можем следить за нажатиями на кнопки при помощи счетчика нажатий:



Этот скрипт изменяет состояние реле на противоположное тому, в котором оно находилось до нажатия кнопки.

Более сложный скрипт

Давайте усложним задачу и напишем скрипт, который будет включать и выключать основное освещение (реле 3), но если кнопка нажата два раза подряд в течение полутора секунд, то будет включено дополнительное освещение (реле 4). Нажатие на кнопку через продолжительное время отключает основное освещение, а повторное нажатие в течение полутора секунд - дополнительное. Для этого мы используем компонент Input 3 counter и таймер, управляемый функциями setTimeout()/clearTimeout)() (подробнее смотрите на странице описания wb-rules в Github. (https://github.com/contactless/wb-rul es)) В модуле реле WB-MR14 режим работы можно задавать не только для всех входов сразу, но и для отдельных входов. При этом общий режим (регистр хранения 5) должен быть 0. А для отдельного входа 3 (и 4) — значение 3 (управление только контроллером).

Command name	Address	Value	
Buttons	Address string	Value integer 💌	× +
Jsed for logging/debugging purposes only	5		
	Register index (0-65535 in case of Modbus)	Value to be written	
Do not react on external input 3	Address string	Value Integer 💌	×↑
Do not react on external input 3 Used for logging/debugging purposes (Address string M	Value integer 💌	×
Do not react on external input 3 Used for logging/debugging purposes of	Address string M 11 Register index (0-65535 in case of Modbus)	Value integer 3 Value to be written	× † 4
Do not react on external input 3 Used for logging/debugging purposes of Do not react on external input 4	Address string 11 Register index (0-65535 in case of Modbus) Address string	Value integer	× ↑ 4
Do not react on external input 3 Used for logging/debugging purposes of Do not react on external input 4 Used for logging/debugging purposes of	Address string M 11 Register index (0-65535 in case of Modbus) Address string M 12	Value integer 3 Value to be written Value integer 3	× † 4

//Повторное нажатие на кнопку в течение button_timer_delay приводит к включению дополнительного реле при включении, //и отключениии дополнительного реле при отключении первого //Используем реле 3 и 4 //В списке Setup commands для устройства в регистр 5 заносится значение 0, а в регистры 11 и 12 3. //Для отслеживания изменения состояния внешних входов используем счетчик нажатий Input 3 counter //Для просмотра вывода функций log() щелкните на значкие с гаечным ключом снизу справа на странице и отметьте галочку "Включить отладку"	
var button_timer_delay = 1500 //ms; задержка для включения второго реле var button_timer_id = null //идентификатор таймера	
defineRule("switch_relay_3_4", { whenChanged: "wb-mr14_1/Input 3 counter", //Следим за Input 3 then: function(newValue, devName, cellName) {	
if (newValue && !button_timer_id) { log("switch_relay_3_4: Счетчик входа 3 изменил свое значение: ", newValue); dev["wb-mr14_1"]["K3"] = !dev["wb-mr14_1"]["K3"];	
button_timer_id = setTimeout(function() { log("switch_relay_3_4: Закончился таймаут: ", button_timer_id); button_timer_id = null; }, button_timer_delay); log("Запускаем таймер", button_timer_id);	
} else if (newValue && button_timer_id) {	
} } });	

Назад к списку периферийных устройств



- English
- русский

Описание

RS-485 — стандарт коммуникации по двухпроводной шине.

Теоретически на шину можно подключать до 256 устройств. Длина линии может быть до 1200 метров, но она сильно влияет на скорость передачи данных.

Энциклопедия АСУ ТП. Интерфейс RS-485 — подробно про работу интерфейса.

В устройствах Wiren Board используется <u>Протокол Modbus</u> поверх RS-485. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним для лучшего понимания работы устройств.

Максимальная скорость передачи данных в периферийных устройствах Wiren Board — до 115 200 бит/с.

Как правильно проложить шину

В статье RS-485:Физическое подключение описано как правильно проложить шину.

Добавление устройства в веб-интерфейс

<u>RS-485:Настройка через веб-интерфейс</u> — что сделать для появления устройства в вебинтерфейсе контроллера.

hoons w	-		
	F16	100	Description
and the second	lab. Indiwork/interfaces	Network Interface Configuration	Specifies release configuration of the scolers
Autory .	MCMD-Nardestre Lord	Hardware Rockets Configuration	Late address harden nodure configuration
Sergers	lab.inb-home-adv.com	ADO Inner-Configuration	Analog inputs configuration
	white home gets and	OPIC Driver Configuration	Digital right-and subply configuration
Conde V	lations-register cont	Digital Outputs Configuration	
Network Infectione Configuration	internet might do used	MGTT Helicry-Configuration	
Hardware Modeline	McMb-mgb-lits conf	LRC driver configuration	R rende control configuration
Configuration	into task multi-service a cont	Resid Desire Driver Configuration	Lais devices attached to \$5.400 park.
ADC Driver Computition	NUME-WAS DRIVE OF	Aam comprision	Lafa atarma
GPIO Driver Configuration			
Ogtar Ovgova			Arranges Carbord
comparation			
MOTO DESCRIPTION			
Continuenting			
Configuration			

Настройка происходит через страницу Configs веб-интерфейса

Работа с портом RS-485 контроллера из собственного ПО

- Стандартно в Wiren Board с подключёнными по RS-485 устройствами работает <u>Драйвер wb-mqtt-serial</u> (ранее wb-homamodbus). Он позволяет работать с подключёнными устройствами RS-485 через систему <u>MQTT-сообщений</u>.
- Если вы хотите работать с портом RS-485 напрямую, не используя этот драйвер отключите его, иначе он будет писать в порт RS-485.
- Работа с последовательным портом из Linux
- Доступ к порту RS-485 контроллера Wiren Board с компьютера
- Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board

Протокол Modbus

- English
- русский

Contents
Основные понятия
Структуры данных Modbus
Модель данных Modbus
Адреса регистров
Нестандартная адресация
Пример описания регистров в документации
Коды функций чтения и записи регистров
Формат данных запросов и ответов Modbus
Коды исключений (ошибки) Modbus
Вычисление контрольной суммы Modbus

Основные понятия

Modbus - это протокол прикладного (седьмого) уровня модели OSI. Чаще всего он служит для обмена данными между устройствами автоматизации и реализован в виде "протокола ответов на запросы (request-reply protocol)".

В устройствах Wiren Board данные Modbus передаются по последовательным линиям связи RS-485. В последовательных линиях связи протокол RS-485 полудуплексный и работает по принципу «клиент-сервер». Каждое устройство в сети (кроме ведущего см. далее) имеет адрес от 1 до 247, адрес 0 используется для широковещательной передачи данных всем устройствам, а адреса 248-255 считаются зарезервированными согласно спецификации Modbus, их использование не рекомендуется.

Существует две спецификации протокола: Modbus RTU и Modbus ASCII. В Modbus RTU передается 11-битный символ, состоящий из 1 стартового бита, 8 бит данных (начиная с младшего бита), бит четности (необязателен) и 2 стоповых бита если бит четности не передается, или 1 стоповый бит - если бит четности передается. Такой символ передает 1 байт данных. В устройствах Wiren Board по умолчанию бит контроля четности не передается и используется 2 стоповых бита. В Modbus ASCII каждый байт передается двумя символами, представляющими ASCII-коды младшей и старшей четырехбитной группы байта (пример). Modbus RTU передает больше информации при той же скорости последовательной линии, и в устройствах Wiren Board используется именно он. Все дальнейшее описание относится к Modbus RTU.

Ведущее устройство ("мастер", или "клиент") периодически опрашивает "ведомое", или "сервер". Ведущее устройство не имеет адреса, передача сообщений от устройства-сервера ведущему без запроса ведущего в протоколе не предусмотрена.

Пакет данных Modbus выглядит, как это показано на рисунке. PDU (Protocol Data Unit) — общая часть пакета MODBUS, включающая код функции и данные пакета. ADU (Application Data Unit) — полный пакет MODBUS. Включает в себя специфичную для физического уровня часть пакета и PDU. Для последовательных линий в заголовке ADU передается адрес устройства, а в конце — контрольная сумма CRC16. Максимальный размер ADU в последовательных коммуникационных линиях составляет 253 байта (из максимальных, разрешенных спецификацией 256 байт вычитается 1 байт адреса и два байта контрольной суммы). Для справки — в Modbus TCP максимальная длина пакета составляет 260 байт.



Датаграмма Modbus в общем виде

Функция кодируется одним байтом и определяет, какое действие должно выполнить устройство-сервер. Значение кодов функций лежат в диапазоне от 1 до 255, причем коды от 128 до 255 зарезервированы для сообщений об ошибках со стороны устройства-сервера. Код 0 не используется. Размер блока данных может варьироваться от нуля до максимально допустимого. Если обработка запроса прошла без ошибок, то устройство-сервер возвращает пакет ADU, содержащий запрошенные данные.



Modbus-транзакция, прошедшая без ошибок

.



Modbus-транзакция с ошибками

При возникновении ошибки устройством возвращается код ошибки. При обычной транзакции код функции в ответе возвращается без изменений; при ошибке старший бит кода функции устанавливается в единицу (то есть *код функции* + 0x80). Так же есть таймаут ожидания ответа от ведомого устройства — бессмысленно долго ждать ответ, который, возможно, никогда и не придет.

Структуры данных Modbus

В Modbus принято кодировать адреса и данные в формате big-endian, то есть в формате, когда байты следуют, начиная со старшего: например, при передаче шестнадцатеричного числа 0x1234 сначала устройством будет принят байт 0x12, а затем — 0x34. Для передачи данных другого типа, например, чисел с плавающей запятой (float), текстовых строк, даты и времени суток и т.п. производитель может выбрать свой собственный способ кодирования — для расшифровки получаемых данных важно ознакомится со спецификацией производителя устройства.

Модель данных Modbus

Обмен данными с Modbus-устройствами происходит через регистры. В протоколе Modbus определяется четыре типа регистров, показанных в таблице:

Таблица	Размер	Доступ
Регистры флагов (Coils)	1 бит	чтение и запись
Дискретные входы (Discrete Inputs)	1 бит	только чтение
Регистры хранения (Holding Registers)	16-битное слово	чтение и запись
Регистры ввода (Input Registers)	16-битное слово	только чтение

Регистры флагов (Coils) хранят однобитные значения - то есть могут находится в состоянии 0 или 1. Такие регистры могут обозначать текущее состояние выхода (включено реле). Название "coil" буквально и означает обмотку-актюатор электромеханического реле. Регистры флагов допускают как чтение, так и запись.

Дискретные входы (Discrete Inputs) также являются однобитными регистрами, описывающими состояние входа устройства (например, подано напряжение — 1). Эти регистры поддерживают только чтение.

Регистры хранения (Holding Registers) и **регистры ввода** (Input Registers) представлены двухбайтовым словом и могут хранить значения от 0 до 65535 (0x0000 — 0xFFFF). Регистры ввода допускают только чтение (например, текущее значение температуры). Регистры хранения поддерживают как чтение, так и запись (для хранения настроек). В настоящее время во многих устройствах, в частности в устройствах Wiren Board, эти регистры не разделяются. Команды на чтение регистра хранения N и регистра ввода N обратятся к одному и тому же значению в адресном пространстве устройства.

Адреса регистров

Регистры в стандарте Modbus адресуются с помощью 16-битных адресов. Адресация начинается с нуля. Адрес регистра, таким образом, может принимать значения от 0 до 65535.

Адресные пространства регистров, также называемые таблицами иди блоками, могут быть различны для всех четырёх типов регистров. Это значит, что значения регистров с одинаковым адресом, но разным типом, в общем случае разные.

Например, при чтении регистра флагов (coil) номер 42, регистра дискретного входа (Discrete), регистров ввода и хранения (Input и Holding) с теми же адресами, можно получить четыре разных значения.

Нестандартная адресация

В документации на некоторые, особенно старые, устройства адреса элементов (регистров) указываются в формате, не соответствующем стандарту. В этом формате тип элемента кодируется первой цифрой адреса, а адресация начинается не с нуля.

Например, регистр хранения с адресом 0 может записываться как 40001 или 400001, а Coil с адресом 0 как 000001.

В таблице перевода адресов в стандартный формат показаны диапазоны для двух разных нестандартных типов указания адресов и соответствующие им типы данных и диапазоны стандартных адресов.

Тип данных	Стандартные адреса	Стандартные адреса (hex)	Нестандартные адреса (5 цифр)	Нестандартные адреса (6 цифр)
Флагов (Coils)	0-65535	0x0000 - 0xFFFF	00001 - 09999	000001 - 065536
Дискретных входов (Discrete)	0-65535	0x0000 - 0xFFFF	10001 - 19999	100001 - 165536
Регистры входов (Input Registers)	0-65535	0x0000 - 0xFFFF	30001 - 39999	300001 - 365536
Регистры хранения (Holding Registers)	0-65535	0x0000 - 0xFFFF	40001 - 49999	400001 - 465536

Признаки использования нестандартной адресации:

- Адреса записываются в десятичном формате
- Во всех адресах пять или шесть цифр
- Адреса с недискретными данными (показания датчиков и т.п.) начинаются на 30 или 40

Часто рядом с нестандартными адресами указываются и адреса соответствующие стандарту, обычно в шестнадцатеричном формате. Стоит отметить, что физически в пакете данных передаются адреса в стандартном формате, независимо от способа представления их в документации.

Пример описания регистров в документации

В готовых шаблонах устройств для контроллера Wiren Board есть шаблон для однофазного счетчика электроэнергии SDM220 (/usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-sdm220.json). В документации от производителя "Eastron SDM 220 Modbus Smart Meter Modbus Protocol Implementation V1.0" перечислены регистры и соответствующие им измеряемые параметры, например:

Address (Register)	Description	Units	Modbus Protocol Start Address Hex (Hi Byte Lo Byte)
30001	Line to neutral volts.	Volts	00 00
30007	Current.	Amps.	00 06
30013	Active power	Whatts	00 0C
30019	Apparent power	VoltAmps	00 12

Производитель в таблице приводит и логические, и физические адреса регистров, что позволяет нам с легкостью создать шаблон устройства и проиллюстрировать связь между логическими и физическими адресами Modbus-регистров.



Фрагмент шаблона счетчика SDM220

Коды функций чтения и записи регистров

В следующей таблице приведены наиболее распространенные коды функций Modbus:

Код функции	HEX	Название	Действие
1	0x01	Read Coils	Чтение значений нескольких регистров флагов
2	0x02	Read Discrete Inputs	Чтение значений нескольких дискретных входов
3	0x03	Read Holding Registers	Чтение значений нескольких регистров хранения
4	0x04	Read Input Registers	Чтение значений нескольких регистров ввода
5	0x05	Write Single Coil	Запись одного регистра флагов
6	0x06	Write Single Register	Запись одного регистра хранения
15	0x0F	Write Multiple Coils	Запись нескольких регистров флагов
16	0x10	Write Multiple Register	Запись нескольких регистров хранения

Команды условно можно разделить по типам: чтение значений — запись значений; операция с одним значением — операция с несколькими значениями.

Формат данных запросов и ответов Modbus

Рассмотрим подробнее, как происходит обмен данными между устройством-клиентом, отправляющим запрос, и устройствомсервером, отвечающим ему. На следующем рисунке показан обмен данными контроллера с устройством с адресом 0x01. Мы хотим прочесть 8 coil-peructpob, начиная с первого.



В следующей таблице приведены структуры данных запросов и ответов для основных функций Modbus.

Код функции	Запрос	Ответ
1 (Read Coils) и 2 (Read Discrete Inputs)	 Адрес первого регистра флагов или входного регистра (16 бит) Количество данных (8 значений на байт) (16 бит) 	 Число передаваемых байт (8 бит) Значения регистров флагов или входных регистров (8 значений на байт)
3 (Read Holding Registers) и 4 (Read Input Registers)	 Адрес первого регистра (16 бит) Количество регистров, которые нужно прочесть 	 Число передаваемых байт (8 бит) Значения регистров (16 бит на 1 регистр)
5 (Write Single Coil)	 Адрес регистра (16 бит) Значение, которое нужно записать (0 — выключить, 0xFF00 — включить) 	Ответ аналогичен запросу
6 (WriteSingle Register)	Адрес регистра(16 бит)Новое значение регистра (16 бит)	Ответ аналогичен запросу
15 (WriteMultipleCoils)	 Адрес первого регистра флагов для записи (16 бит) Количество регистров флагов для записи (16 бит) Количество передаваемых байт данных для регистров флагов (8 бит) Данные (8 регистров флагов на байт) 	 Адрес первого coil-perистра (16 бит) Количество записанных coil-perистров(16 бит)
16 (Write Multiple register)	 Адрес первого регистра хранения для записи (16 бит) Количество регистров хранения для записи (16 бит) Количество передаваемых байт данных для регистров (8 бит) Данные (16 байт на регистр) 	 Адрес первого регистра хранения (16 бит) Количество записанных регистров хранения(16 бит)

Коды исключений (ошибки) Modbus

Если запрос не может по той или иной причине быть обработан устройством-сервером, то в ответ он отправляет сообщение об ошибке. Соообщение об ошибке содержит адрес Modbus-устройства, код функции, при выполнении которой произошла ошибка, увеличенный на 0x80, код ошибки и контрольную сумму:



ОШИБОЧНЫЙ ЗАПРОС

Транзакция завершилась с ошибкой

В этом случае мы попытались обратиться к несуществующему адресу регистра 0xFFFF и попытались прочесть 8 регистров флагов. В результате мы получили код ошибки 0x03 — "В поле данных передано неверное значение".

Наиболее распространенные коды ошибок Modbus приведены в следующей таблице:

Код ошибки	Название ошибки	Что означает
1	Illegal Function	В запросе был передан недопустимый код функции
2	Illegal Data Address	Указанный в запросе адрес не существует
3	Illegal Data Value	Неверный формат запроса, например количество байт в запросе не соответствует ожидаемому. Примечание: несмотря на название, эта ошибка не говорит о том, что само значение регистра неправильное или ошибочное, и должна использоваться только для ошибок формата запроса.
4	Server Device Failure	Произошла невосстановимая ошибка на устройстве при выполнении запрошенной операции
5	Acknowledge	Запрос принят, выполняется, но выполнение потребует много времени; необходимо увеличить таймаут.
6	Server Device Busy	Устройство занято обработкой предыдущего запроса.
7	Negative Acknowledge	Устройство не может выполнить запрос, необходимо получить от устройства дополнительную диагностическую информацию. Возможно, требуется тех. обслуживание.
8	Memory Parity Error	Ошибка четности при обращении к внутренней памяти устройства.

Вычисление контрольной суммы Modbus

Для протокола Modbus RTU 16-битная контрольная сумма (CRC) вычисляется по алгоритму, описанному в <u>спецификации</u> <u>Modbus</u>, в документе "Modbus Serial Line Protocol and Implementation Guide", раздел "CRC-generation". Передающее устройство формирует два байта контрольной суммы на основе данных сообщения, а принимающее устройство заново вычисляет контрольную сумму и сравнивает с полученной. Совпадение принятой и вычисленной контрольной суммы Modbus RTU считается индикатором успешного обмена данными.

В случае ограниченных вычислительных ресурсов для вычисления контрольной суммы существует функция, использующая табличные значения (также приведена в спецификации).

Modbus-адрес устройства Wiren Board

06	шая информация
Оп	ределение адресов всех устройств на шине
Из	ченение адреса устройству с известным адресом
Из	ченение адреса устройству с неизвестным адресом
Во	сстановление доступа
	Устройство питается от блока питания

Общая информация

Заводской Modbus-адрес устройства Wiren Board можно узнать на наклейке, которая находится на корпусе устройства.

Если заводской адрес был изменен, то можно воспользоваться одним из способов ниже, для работы вам понадобится утилита <u>Modbus_client</u>, которая доступна для контроллеров Wiren Board и компьютеров с <u>OC Linux. Если у вас компьютер с OC</u> Widnows, то вы можете восстановить доступ к устройству.

ВНИМАНИЕ: если вы выполняете команды на контроллере, то перед началом работы остановите драйвер wb-mqtt-serial, а после окончания — запустите снова.



Modbus-адрес, установленный на производстве

Определение адресов всех устройств на шине

Если перебрать все доступные адреса и прочитать регистр с сигнатурой устройства — можно получить список устройств на шине:

1. Подключите устройства по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где будете выполнять команды.

- 2. Если вы выполняете команды на контроллере:
 - откройте консоль контроллера по <u>SSH</u>,
 - остановите драйвер wb-mqtt-serial.
- 3. Замените в скрипте порт /dev/ttyRS485-1 на тот, к которому подключены устройства, настройки соединения **9600N2** задаются параметрами -b9600 -pnone -s2:

for i in {1..247}; do echo -n "\$i - "; D=`modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -b9600 -pnone -s2 -a\$i -t3 -o100 -r200 -c6 2>/dev/null | grep Data: | awk 'gsub("Data:","")' | sed -e 's/0x00/\\\x/g' -e 's/\s//g``; echo -e \$D; done

4. Скопируйте и вставьте измененный скрипт в консоль контроллера, нажмите Enter.

Скрипт переберет все адреса с 1 по 247 и выведет в консоль результат для каждого адреса:

for i in {1..247}; do echo -n "\$i - "; D=`modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -b9600 -pnone -s2 -a\$i -t3 -o100 -r200 -c6 2>/dev/null | grep Data: | awk
'gsub("Data:","")' | sed -e 's/0x00/\\\x/g' -e 's/\s//g'`; echo -e \$D; done
' - 2 3 4 5 6 - WBMWAC
7 8 9 - WBMRGB
10 11 12 ...

Изменение адреса устройству с известным адресом

Вы можете записать новый адрес в регистр 128(0x80):

1. Подключите устройство по <u>шине RS-485</u> к контроллеру или другому оборудованию, где будете выполнять команды. 2. Если вы выполняете команды на контроллере:

- - откройте консоль контроллера по <u>SSH</u>,
 - остановите драйвер wb-mqtt-serial.

3. Чтобы назначить новый адрес 12 устройству с адресом 1 и подключенное к порту /dev/ttyRS485-1 выполните команду:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 12

Пример успешного выполнения команды:

```
~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a1 -t0x06 -r128 12
Data to write: 0xc
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[01][06][00][80][00][00][88][27]
Waiting for a confirmation...
<01><06<00><80<<88><27>
SUCCESS: written 1 elements!
```

Изменение адреса устройству с неизвестным адресом

Если вам достаточно изменить адрес устройства, то вы можете сделать это отправив ему широковещательный запрос.

ВНИМАНИЕ: новый адрес будет установлен для всех устройств на шине, поэтому отключите те устройства, адреса которых вы не хотите менять.

Чтобы изменить адрес, выполните шаги:

1. Подключите устройство по шине RS-485 к контроллеру или другому оборудованию, где будете выполнять команды.

2. Если вы выполняете команды на контроллере:

- откройте консоль контроллера по SSH,
- остановите драйвер wb-mqtt-serial.
- 3. Замените в команде порт /dev/ttyRS485-1 на тот, к которому подключены устройства и выполните команду на контроллере:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a0 -t0x06 -r128 1

Так как команда отправляет данные по широковещательному адресу — сообщение об ошибке в ответе является нормой.

Запишем всем устройствам на шине в регистр 128 (0х80) новый адрес 1:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a0 -t0x06 -r128 1
Data to write: 0x1
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[00][00][00][00][00][01][48][33]
Waiting for a confirmation...
ERROR Connection timed out: select
ERROR occured!

Восстановление доступа

Вы можете сбросить настройки приемопередатчика Modbus-устройства до заводских: скорость — 9600, чётность (parity) — N, количество стоп-бит — 2, Modbus-адрес — 1.

Это может быть полезно, если вам неизвестны все параметры подключения. Для сброса настроек используется утилита <u>wb-mcu-fw-flasher</u>, которая доступна для контроллеров Wiren Board, а также компьютеров с OC Linux и Windows.

ВНИМАНИЕ: Здесь описывается сброс только настроек приемопередатчика. Если вам нужно сбросить настройки устройства, смотрите статью <u>Сброс Modbus-устройства Wiren Board к заводским</u> настройкам.

Устройство питается от блока питания

- 1. Подключите **только одно устройство** по <u>шине RS-485</u> к контроллеру или другому оборудованию, где будете выполнять команды.
- 2. Если вы выполняете команды на контроллере:
 - откройте консоль контроллера по <u>SSH</u>,
 - остановите драйвер wb-mqtt-serial.

3. Отключите питание устройства.

4. Подайте питание на устройство и в течение двух секунд, пока устройство находится в режиме загрузчика, выполните команду, где /dev/ttyRS485-1 (COM1) — порт, к которому подключено устройство:



Индикация режима загрузчика

на контроллере или компьютере с OC Linux:

wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u

 на компьютере с OC Windows перейдите в папку с утилитой, а потом выполните команду: 	
wb-mcu-fw-flasher_1.0.3.exe -d COM1 -a0 -u	

5. Прошейте устройство новой прошивкой, или перезапустите, для этого отключите и включите питание устройства.

Пример успешного сброса настроек приемопередатчика:

root@wirenboard-A4DTZKTB:-# wb-mcu-fw-flasher -d /dev/ttyR5485-1 -a0 -u /dev/ttyR5485-1 opened successfully.	
Send reset UART settings and modbus address command Ok.	
Device is in Bootloader now! To flash FW run wb-mcu-fw-flasher -d <port> -f <firmware.wbfw></firmware.wbfw></port>	

Устройство питается от V_Out контроллера

Если устройство питается от V_Out контроллера, то вы можете управлять его питанием программно. Этот способ доступен только для контроллеров Wiren Board.

1. Подключите только одно устройство по шине RS-485 к контроллеру.

- 2. Откройте консоль контроллера по SSH.
- 3. Остановите драйвер wb-mqtt-serial.
- 4. Выполните команду, которая перезагрузит устройство, подключенное к порту /dev/ttyRS485-1 и сбросит настройки приемопередатчика:

mosquitto_pub -t '/devices/wb-gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 0 && sleep 3 && mosquitto_pub -t '/devices/wb-gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 1 && sleep 1 && wb- mcu-fw-flasher -d /dev/ttyRS485-1 -a0 -u

Пример успешного сброса настроек приемопередатчика:

-# mosquitto_pub -t '/devices/wb-gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 0 && sleep 3 && mosquitto_pub -t '/devices/wb-gpio/controls/V_OUT/on' -r -m 1 && sleep 1 && wb-mcu-fwflasher -d /dev/ttyR5485-1 -a0 -u /dev/ttyR5485-1 opened successfully. Send reset UART settings and modbus address command... 0k. Device is in Bootloader now! To flash FW run wb-mcu-fw-flasher -d <port> -f <firmware.wbfw>

Полезные ссылки

- Сброс Modbus-устройства Wiren Board к заводским настройкам
- Настройка параметров обмена данными по RS-485 для modbus-устройств Wiren Board
- Обновление прошивки Modbus-устройств Wiren Board
- Описание утилиты modbus_client
- Сервисная утилита wb-mcu-fw-flasher
- Описание драйвера wb-mqtt-serial

MQTT

Contents
Описание
Примеры работы через МQTT
Получение значения от датчика температуры и вывод его в веб-интерфейс
Нажатие кнопки в веб-интерфейсе и переключение реле на внешнем модуле
Принцип работы МQTT
Отображение устройств в структуре сообщений
Клиенты MQTT
Структура сообщения о состоянии устройства
Структура сообщения об ошибке опроса устройства
Пример подписки
Структура сообщения — команды на изменение состояния
Локальная работа с сообщениями MQTT
Работа из командной строки
Управление устройствами из командной строки
Слежение за состоянием устройства / подписка на топик
Метасимволы
Очистка очереди сообщений
Работа с MQTT из внешних программ
Просмотр MQTT-каналов в web-интерфейсе
Работа с сообщениями MQTT с внешнего устройства
Настройка MQTT моста (bridge)
Настройка моста с MQTT брокером Cloudmqtt
Настройка моста с MQTT брокером Clusterfly
Другие облачные брокеры
Создание своего брокера МQTT
Установка брокера
Настройка моста на контроллере

Описание

MQTT — протокол обмена данными, использующийся в <u>программном обеспечении Wiren Board</u>. <u>Базовая информация по</u> MQTT на Википедии (http://en.wikipedia.org/wiki/MQTT).

Драйверы, которые отвечают за аппаратную часть контроллера (цифровые и транзисторные входы, АЦП и т.п.) и функции внешних подключенных устройств публикуют их состояние по MQTT в виде сообщений. Веб-интерфейс читает эти сообщения и на их основе отображает состояние устройств.

Действия пользователя в веб-интерфейсе также публикуются по MQTT, где их получает драйвер и передает команду пользователя устройству.

Через MQTT работают: веб-интерфейс, движок правил и встроенные драйверы. Если вы разрабатываете собственное ПО в дополнение к предустановленному — мы рекомендуем использовать MQTT.

Примеры работы через МQTT

Получение значения от датчика температуры и вывод его в веб-интерфейс

К <u>Wiren Board</u> подключён датчик температуры по шине <u>1-Wire</u>. Проследим, как данные с него через MQTT попадают в веб-интерфейс:

- 1. Драйвер, отвечающий за данную аппаратную функцию (wb-homa-w1 (https://github.c om/contactless/wb-homa-drivers/tree/master/wb-homa-w1)) опрашивает подключённые к контролеру датчики 1-Wire.
- При получении значения драйвер публикует по MQTT сообщение вида: /devices/wb-wl/controls/28-0115a48fcfff 23.25

Оно значит, что от устройства 1-Wire с идентификатором *28-0115a48fcfff* получено значение 23.25 °C.

3. Веб-интерфейс, который подписан на все сообщения из MQTT, получает это сообщение и выводит значение датчика на страницу.



Показания датчика и его уникальный идентификатор на странице *Devices* вебинтерфейса

Нажатие кнопки в веб-интерфейсе и переключение реле на внешнем модуле

К контроллеру по шине <u>RS-485</u> подключён релейный модуль <u>WB-MRM2</u>. Пользователь в веб-интерфейсе нажимает кнопку включения реле. Проследим, как команда из вебинтерфейса попадает на внешний модуль:

1. После нажатия кнопки веб-интерфейс публикует по MQTT сообщение вида:

/devices/wb-mrm2_130/controls/Relay 1/on 1

Оно значит, что устройство WB-MRM2 с адресом *130* должно перевести *Реле 1* в состояние логической единицы — «включено».

- <u>Драйвер wb-mqtt-serial</u>, отвечающий за данную аппаратную функцию, получает это сообщение (он подписан на все сообщения, относящиеся к подключённым по RS-485 устройствам) и посылает по шине RS-485 релейному модулю команду на включение первого реле.
- 3. Релейный модуль WB-MRM2 получает команду от контроллера, переключает реле и посылает обратно уведомление «Реле 1 включено».
- 4. Драйвер wb-mqtt-serial получает это уведомление по RS-485 и публикует по MQTT сообщение: /devices/wb-mrm2_130/controls/Relay 1 1

Оно значит, что первое реле на устройстве WB-MRM2 с адресом 130 находится (уже переведено) в состоянии логической единицы — «включено».

Принцип работы МQTT

Система сообщений МОТТ построена по следующему принципу:

- есть иерархическая система «топиков» (как на обычных форумах в интернете).
- в эти топики клиенты (в случае Wiren Board это драйверы устройств и вебинтерфейс) могут писать сообщения и читать оттуда.
- чтобы следить за изменениями нужного топика (например, температуры на датчике), клиент может на него «подписаться» — тогда он получит все сообщения в этом топике.

Читать полное описание системы топиков и подписок (http://mosquitto.org/man/mqtt-7.h tml).

Отображение устройств в структуре сообщений



Веб-интерфейс после нажатия кнопки включения Реле 1 на подключённом по RS-485 релейном модуле WB-MRM2



Через MQTT работают драйверы внутренних функций, внешних устройств, веб-интерфейс, система правил

Логика организации топиков, соответствующих разным устройствам и их параметрам, в Wiren Board следует определённым правилам — так называемым соглашениям (Wiren Board MQTT Conventions (https://github.com/contactless/homeui/blob/master/c onventions.md)).

Полный список MQTT-топиков можно увидеть на странице *Settings* веб-интерфейса в разделе *MQTT Channels* (появилось в последних версиях <u>прошивки</u>).

Клиенты MQTT

- драйверы внутренних аппаратных функций,
- драйверы внешних подключённых устройств,
- веб-интерфейс,
- движок правил,
- (если есть) собственные программы пользователя.

Структура сообщения о состоянии устройства

Вот сообщение от драйвера температурного датчика 1-Wire из примера выше:

/devices/wb-wl/controls/28-0115a48fcfff 23.25

Часть до пробела — название топика, после — само сообщение.

Название топика состоит из вложенных друг в друга «подтопиков»:

- /devices коренной топик для всех «устройств» как встроенных функций Wiren Board (цифровые, АЦП, ...), так и подключённых внешних (например, модулей реле).
- /wb-w1 подтопик, который наполняется драйвером 1-Wire.
- /controls подтопик, который есть у всех устройств именно в него записываются все их параметры, которые меняются («включено-выключено», значение датчика, ...).

 /28-0115а48fcfff — непосредственно сам «канал» («контрол») — топик, куда записывается значение с датчика. Его название совпадает с адресом 1-Wire датчика на шине. 23.25 — значение температуры

Если вы хотите самостоятельно написать драйвер устройства, и хотите, что оно отображалось на вкладке Devices и его можно было использовать в правилах, вам необходимо придерживаться такой же структуры топиков.

Структура сообщения об ошибке опроса устройства

Каждый «канал» («контрол») имеет «подтопик» /meta/error, в котором содержится информация о наличии ошибок взаимодействия с устройством. Ошибки получения данных (чтения) обозначаются символом **r**, ошибки записи — **w**.

Пример ошибки получения данных:

/devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff/meta/error r

Это означает, что не удалось получить температуру термометра с адресом 28-0115a48fcfff.

Драйвер wb-mqtt-serial устанавливает признак r, если не удалось запросить значение параметра устройства, признак w — не удалось передать значение устройству.

Драйвер wb-mqtt-adc (https://qithub.com/wirenboard/wb-homa-adc) устанавливает признак r, если не удалось получить значение соотвествующего канала АЦП.

Пример подписки

Клиенты, которые хотят следить за значением температуры, «подписываются» на этот топик, и им приходят все новые сообщения — меняющиеся значения температуры. Один из таких клиентов — веб-интерфейс.

Подписаться на сообщения можно и из консоли Linux при помощи утилиты mosquitto sub:

-# mosquitto sub -t '/devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff' -v //получить сообщения из топика устройства 1-Wire с идентификатором 28-0115a48fcfff /devices/wb-wl/controls/28-0115a48fcfff 22.75 //в этой строке и ниже - вывод утилиты, полученные сообщения /devices/wb-wl/controls/28-0115a48fcfff 22.75 /devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff 22.75

Полное описание работы с MQTT из командной строки смотрите ниже.

Структура сообщения — команды на изменение состояния

Подпишемся на сообщения о состоянии первого реле подключённого по RS-485 релейного модуля WB-MRM2:

- ~# mosquitto sub -t "/devices/wb-mrm2 130/controls/Relav 1/#" -v
- /devices/wb-mrm2_130/controls/Relay 1/meta/type switch /devices/wb-mrm2_130/controls/Relay 1/meta/order 1
- /devices/wb-mrm2_130/controls/Relay 1 0

Тут стоит отметить, что MQTT сохраняет часть сообщений (а именно те, которые при отправке были помечены флагом retained) вечно, поэтому после подписки вы получите даже те сообщения, которые были отправлены раньше, чем вы подписались.

Релейный модуль управляется драйвером Драйвер wb-mqtt-serial. У него есть соответствующий топик-«канал» («контрол») Relay 1. У него самого есть значение — 0 (реле выключено), и есть два подтопика. Один из них — служебный: в /meta/type записан тип «контрола». Здесь он switch — выключатель. Второй подтопик /on — интереснее: в него клиенты пишут то состояние, в которое они хотят установить реле. Заметим, что оно может не совпадать некоторое время (затрачиваемое на процесс переключения) с тем состоянием, в котором реле находится. Драйвер при этом ведёт себя следующим образом: при получении сообщения в топик /devices/wb-mrm2_130/controls/Relay 1/on он физически включает реле на релейном модуле, а лишь затем записывает новое состояние реле в топик /devices/wb-mrm2_130/controls/Relay.

Например, если мы сейчас нажмём на кнопку реле в веб-интерфейсе (переключим его состояние), то получим новые сообщения:

/devices/wb-mrm2 130/controls/Relay 1/on 1 /devices/wb-mrm2 130/controls/Relay 1 1

- веб-интерфейс сначала «даёт указание» включить реле, потом драйвер его включает и записывает актуальное состояние в «канал» («контрол»).

Локальная работа с сообщениями МОТТ

Программа (демон), отвечающая за рассылку сообщений от одних клиентов другим, называется брокером сообщений. В Wiren Board используется брокер сообщений Mosquitto (http://mosquitto.org/). Фактически, все драйверы и веб-интерфейс передают свои сообщения именно демону-брокеру Mosquitto.

Работа из командной строки

Управление устройствами из командной строки

Для управления устройством (изменения значения канала), необходимо отправить сообщение в топик /devices/<deviceid>/controls/<control-id>/on (обратите внимание на /on в конце). Это делается с помощью консольной команды mosquitto_pub. Пример:

	· •
r ~# mosquitto pup -t "/devices/wp-mrm/ i30/controls/Relav i/on" -m " "	
L	

команда отправляет сообщение «1» (логическую единицу, «включить») в топик, соответствующий подключённому по RS-485 релейном модуле WM-MRM2 с адресом 130.

Слежение за состоянием устройства / подписка на топик

Клиенты, которые хотят следить за значением температуры, «подписываются» на этот топик, и им приходят все новые сообщения - меняющиеся значения температуры. Один из таких клиентов - веб-интерфейс.

Подписаться на сообщения можно и из консоли Linux при помощи утилиты **mosquitto_sub** (полное описание утилиты смотрите на http://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html (http://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html)):

17	
1	~# mosquitto_sub -t '/devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff' -v //получить сообщения из топика устройства 1-Wire с идентификатором 28-0115a48fcfff
÷	/devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff 22.75 //в этой строке и ниже — вывод утилиты, полученные сообщения
ł.	/devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff 22.75
i.	/devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff 22.75
١.,	

Метасимволы

Подписаться можно не только на один топик, но и на группу топиков по метасиволу. В MQTT применяется два метасимвола: **#** и **+**. Метасимвол **#** означает любое количество уровней вложенных топиков. Выполним команду

~# mosquitto_subt_'/devices/wb-w1/#'v	
/devices/wb-wi/meta/name i-wire inermometers	
/devices/wb-w1/controls/28-0115=/48fcfff 22 812	
/devices/wb-w1/controls/28-0115a48fcfff/meta/type_temperature	
	- i
/devices/wD-wi/controls/28-0115a48tcttt 22.75	
	- 1

В результате мы получили не только значения с «контрола» устройства, но и топики с метаданными — название драйвера устройства и тип «контрола» - *temperature*. Существует так же метасимвол +, который обозначает один уровень, а не произвольное количество,как #:

mosquitto_sub -v -t "/config/widgets/+/name"

В этом случае мы получим имена всех виджетов.

Полное описание системы топиков и подписок (http://mosquitto.org/man/mqtt-7.html).

Очистка очереди сообщений

Ненужные retained-сообщения могут остаться в системе MQTT после удаления неиспользуемых драйверов или отключения каких-либо устройств. Это приводит к тому, что несуществующие больше устройства могут отображаться в разделе *Devices* веб-интерфейса.

Для удаления топиков можно воспользоваться командой mqtt-delete-retained.

Например, удалим все топики, начинающиеся на /devices/noolite tx 1234/

~# mqtt-delete-retained '/devices/noolite_tx_1234/#'

Для удаления топиков «по маске», можно циклично вызывать runShellCommand из правил. Таким образом, задача сводится к задаче работы со строками в js.

var deviceName = ['name1',.., 'nameN']; var controlName = 'Temperature'; for (var i = 0; i<deviceName.length; i++) { runShellCommand ('mqtt-delete-retained /devices/'+ deviceName[i] + '/controls/controlName/#'); }

Работа с МQTT из внешних программ

Если вы разрабатываете собственное ПО для Wiren Board, взаимодействовать с его аппаратными ресурсами лучше всего через протокол MQTT — ваша программа передаёт сообщение по MQTT, драйвер управляет устройством и вашей программе не нужно напрямую взаимодействовать с устройством на низком уровне.

Для того, чтобы отправлять сообщения MQTT, для многих языков программирования есть библиотеки:

- Python [1] (https://github.com/contactless/mqtt-tools)
- C [2] (http://mosquitto.org/man/libmosquitto-3.html)

Просмотр MQTT-каналов в web-интерфейсе

MQTT-названия устройств, их элементов управления и последние значения можно найти в разделе Settings web-интерфейса:

Wiren Board Web UI						
✿ Home						
🛛 Dashboards 🗸 🗸	Device	Control	Туре	Торіс	Value	Status
O Devices	alarms	log	text (ro)	/devices/alarms/controls/log	0	ОК
A Doome	buzzer	enabled	switch	/devices/buzzer/controls/enabled	0	OK
n Rooms V	buzzer	frequency	range	/devices/buzzer/controls/frequency	3000	OK
III Widgets	buzzer	volume	range	/devices/buzzer/controls/volume	10	OK
In History	network	Ethernet IP	text	/devices/network/controls/Ethernet IP	192.168.0.37	ОК
B Burnets	network	GPRS IP	text	/devices/network/controls/GPRS IP		OK
scripis	network	WI-FI IP	text	/devices/network/controls/Wi-Fi IP	192.168.42.1	OK
🖹 Configs 🛛 🛩	noolite_tx_0x4d7	bind	pushbutton	/devices/noolite_tx_0x4d7/controls/bind	0	ОК
⊁ Settings	noolite_tx_0x4d7	color	rgb	/devices/noolite_tx_0x4d7/controls/color	0;0;0	OK

Информация об MQTT-названиях устройств

Работа с сообщениями МQTT с внешнего устройства

Установленный на контроллер брокер mosquitto по умолчанию принимает подключения внешних клиентов по порту 1883 без пароля.

Например, если контроллер имеет адрес 192.168.0.67, его топики можно прочитать с другого компьютера с Linux, находящегося в той же сети:

mosquitto_sub -h 192.168.0.67 -p 1883 -v -t "/devices/power_status/controls/Vin"

Настройка MQTT моста (bridge)

MQTT мост (bridge) — это функция MQTT-брокера, позволяющая пересылать все или часть сообщений на другой MQTT-брокер, и получать сообщения с другого брокера обратно.

Эту функцию удобно применять в следующей ситуации: хотя на самом контроллере уже есть MQTT-брокер, к нему часто неудобно подключаться, так как контроллер может не иметь белого IP-адреса, а иногда может быть выключен или не в сети. В таком случае удобно иметь отдельный брокер в облаке с фиксированным адресом, который будет всегда онлайн, и на который будут пересылаться сообщения с брокера контроллера.

CloudMQTT	WB in office -		n poplazoff@gnail.com -
DETAILS	Details		Statistics
USERS			
INDGES	Server	m21.cloudingtt.com	Active Plan
AMAZON KINESIS STREAM	User	fs kp CRestart	
WEBSOCKET UI	Pessword	5da .5pm @ikutate	
CONNECTIONS	Port	10858	Unstate Instance
	SSL Pert	20858	
	Websockets Port (TLS only)	30858	
	Connection limit	10	-
	Connection limit	10	

На контроллере эта функция настраивается в конфигурационных файлах *mosquitto*. Самый простой вариант конфигурации приведён ниже.

Настройка моста с MQTT брокером Cloudmqtt

Задача: настроить пересылку всех сообщений MQTT на популярный дешёвый облачный MQTT брокер <u>http://cloudmqtt.com/</u> и обратно.

Решение:

1. Зарегистрируйтесь на http://cloudmqtt.com/

2. Зайдите в свой аккаунт на http://cloudmqtt.com/ и посмотрите настройки: сервер, порт, логин, пароль.

3. Зайдите на контроллер и добавьте в конец файла /etc/mosquitto/mosquitto.conf следующие строки:

connection cloudmqtt address m21.cloudmqtt.com:10858 remote_username fs_user_kp remote_password 5dn_pass_pm clientid pavel_test try_private false start_type automatic topic # both (последняя строка говорит, что нужно пересылать все сообщения (метасимвол #, смотрите описание выше) в обе (both) стороны (с брокера контроллера на облачный брокер и обратно) Более подробное описание всех опций смотрите на <u>https://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html</u>.

4. Перезапустите mosquitto, выполнив в консоли:

i de la constante d	- i
service mosquitto restart	
	i.

Настройка моста с MQTT брокером Clusterfly

Задача: настроить пересылку всех сообщений MQTT на бесплатный облачный MQTT брокер https://clusterfly.ru/ и обратно.

Решение:

- 1. Зарегистрируйтесь на https://clusterfly.ru/
- 2. Зайдите в свой аккаунт на <u>https://clusterfly.ru/</u> и выберите "Профиль" посмотрите настройки: сервер, порт, логин и сгенерируйте пароль. Для пересылки используйте сервер srv1.clusterfly.ru.
- 3. Зайдите на контроллер и добавьте в конец файла /etc/mosquitto/mosquitto.conf следующие строки:

+ 0 0 0 4	approximation protocolor		- 0 2	A = 0 + • • • • • •
慈				Barrag
	Личный каой	нет		
	Rooders-	Профиль		
	Web-client (SPX2)	Ceptep (endclasterfy.ru)		
	passig	Eperawan(Eegr See 1951	websocket3123 kpp0124	
		Tomana Objective anexamous inter expansion reggespectation transition and a communic register retrieve	eser.01 Disave Robot Statement Contract Mangleser	
		Cepters (sev2.clasterTy.rs) Kon-to reportendent na transmisso, kacters off	magneti ve vega fiptos a ficter.	
		Epurtmunk (Engr 195, Instit) 195, Instit 195, Instit 195, Instit	tcp:5001 suite#2 websocket3993 Antoocket3993	
		Toneo	user_01 t/mmm	

Настройки брокера CLUSTERFLY

connection clusterfly	ł
address srv1.clusterfly.ru:9124	į
remote_username user_xxxxxx	ŝ
remote_password pass_xxxxxx	ł
try_private false	i
notifications true	ł
notification_topic /client/wb_6/bridge_status	ł
start_type automatic	i
topic /# both 0 "" user_xxxxxx	ŝ
bridge_insecure true	ł
cleansession false	į
L	ŝ
строка 'topic /# both 0 "" user xxxxxx' говорит, что нужно пересылать все сообщения (метасимвол #, смотрите	
описание выше) в обе (both) стороны (с брокера контроллера на облачный брокер и обратно) с префиксом	
(user_xxxxxx). Пример обращения к топику: user_xxxxx/devices/wb-mr6c_200/controls/K2.	

4. Перезапустите mosquitto, выполнив в консоли:

f
service mosquitto restart
Потребуется подождать некоторое время пока брокер mosquitto сможет организовать соединение. Подписавшись на контроллере к топику /client/wb_6/bridge_status можно увидеть статус соединения.
mosquitto_sub -v -t "/client/wb_6/bridge_status" /client/wb_6/bridge_status 0 /client/wb_6/bridge_status 1

Другие облачные брокеры

Список облачных брокеров, в том числе бесплатных: <u>https://github.com/mqtt/mqtt.github.io/wiki/public_brokers (https://github.co</u> m/mqtt/mqtt.github.io/wiki/public_brokers)

Задача: настроить пересылку топика MQTT на другой контроллер. Есть два контроллера в одной сети:

- 1. DestinationController с адресом 10.0.0.40, на этот контроллер получать топик.
- 2. SourceController с адресом 10.0.0.70, с этого контроллера будем забирать топик.

Ha SourceController есть /client/temp1, но его нужно видеть на DestinationController в /devices/temp1.

Решается двумя способами, можно с *SourceController* публиковать на *DestinationController* или с *DestinationController* подписаться на топик *SourceController* и забирать изменения. От выбора стратегии зависит на каком контроллере будем проводить настройки.

Мы будем настраивать DestinationController.

Решение: На контроллере *DestinationController* добавьте в конфиг:

mcedit /etc/mosquitto/conf.d/bridge.conf

Строки:

connection wb_40
address 10.0.70
notifications true
notification_topic /client/wb_40/bridge_status
keepalive_interval 20
restart_timeout 20
topic /templ/# in 2 /devices /client

Перезапустите mosquitto на *DestinationController*:

systemctl restart mosquitto; systemctl status mosquitto

ВАЖНО: перед перезапуском желательно <u>остановить watchdog</u>. В случае ошибки в конфигурационных файлах брокер не запустится и watchdog вызовет перезапуск контроллера.

Рассмотрим подробнее строчку topic /temp1/# in 2 /devices /client где:

- /temp1/# это топик от «корня». На брокере-источнике /client/temp1.
- in только забираем, изменения на контроллере не передадутся на сервер.
- /devices «корень» куда располагаем локально (на контроллере на котором настраиваем). На контроллере DestinationController это /devices и полный путь будет выгляджеть как /devices/temp1.
- /client «корень» откуда забираем на удаленном. На контроллере SourceController это /client и полный путь будет выгляджеть как /client/temp1.

Проверка: Дожидаемся статуса бриджа «1» в топике /client/wb_40/bridge_status на контроллере *SourceController*. На нем же публикуем:

for i in {1 25}	
do	
magnitta nub t "/aliant/tamp1/tamp1 m "til s	
i mosquitto_pub -t /ctient/tempi/tempi/tempi -m \$1 -1	
done	
done	

Подписавшись на контроллере DestinationController на целевой топик можно видеть:

<pre>mosquitto_sub -v -t /devices/templ/temp</pre>	/devices/temp1/# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
, dettees, tempt/ temp	

Создание своего брокера МQTT

Вы можете создать отдельный брокер на компьютере или на VDS-сервере в интернете и собирать на нем данные с контроллеров.

Инициировать соединение будет контроллер, поэтому контроллеру не нужен «белый» IP-адрес. Если контроллеров несколько, вы можете разделить данные от них на брокере, для этого в настройках моста укажите для каждого контроллера отдельный корневой топик.

Установка брокера

1. Установите mosquitto:

sudo apt update && sudo apt install mosquitto mosquitto-clients -y

2. Отключите возможность анонимного входа, для этого:

• Откройте файл конфигурации в редакторе

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

Добавьте в конец файла строки:

#Turn on port listening	
listener 1883	
#Disable anonomous login:	
allow_anonymous false	
#Password file:	
password_file /etc/mosquitto/mosquitto.pwd	i
·	

3. Создайте пароль для пользователя, в примере использован пользователь test с паролем wbpassword:

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/mosquitto.pwd test

4. Введите пароль дважды и запомните его, он вам пригодится ниже.

5. Перезапустите mosquitto и проверьте его состояние:

sudo systemctl restart mosquitto && sudo systemctl status mosquitto
L

6. Подключитесь к брокеру для проверки, в примере адрес брокера 127.0.0.1:

mosquitto_sub -v -h 127.0.0.1 -u test -P wbpassword -t "/#"

7. Запустите в другой консоли команду ниже и убедитесь, что топик меняется:

for i in {1..25}; do mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -u test -P wbpassword -t "/client/temp1/temp1 -m "\$i" -r; done

Брокер установлен и доступен с контроллера. Для подключения нужно ввести логин и пароль.

Настройка моста на контроллере

Создайте файл конфигурации моста, для этого:

1. Создайте файл /etc/mosquitto/conf.d/bridge1.conf

nano /etc/mosquitto/conf.d/bridgel.conf

2. Вставьте в него строки, где 10.0.0.105 — адрес брокера:

connection bridge1
#address of server
address 10.0.105
notifications true
notification_topic /clientnotification/bridge1_status
remote_username test
remote_password
topic /temp1/# both 2 /devices /controller

Содержимое топика /devices/temp1/# контроллера будет отображаться на брокере в /controller. Вместо /controller можете указать уникальное имя контроллера, например, серийный номер.

Центр документации

- English
- русский

Контроллеры

Универсальные контроллеры автоматизации, работающие под управлением свободного программного обеспечения. Применяются в задачах мониторинга серверного и климатического оборудования, диспетчеризации и сбора данных с приборов учёта, в качестве основы для «умного дома» и автоматизации производств.

- Wiren Board 6 универсальный контроллер для типовых задач.
- Wiren Board 7 мощный универсальный контроллер для ресурсоёмких задач.
- <u>Модули расширения</u> устанавливаются внутрь корпуса контроллера, совместимы с Wiren Board 6 и Wiren Board 7.
- Модули ввода-вывода стыкуются к контроллеру Wiren Board справа через боковой разъём. Совместимы с Wiren Board 5, Wiren Board 6, Wiren Board 7.
- Поддерживаемые устройства стороннее оборудование, работающее с контроллером Wiren Board.
- Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ) сборник готовых решений и советов, полезные ссылки
- Диагностика ошибок в работе контроллера Wiren Board сборник советов по диагностике контроллера

Счётчики электроэнергии и вольтметры

- <u>WB-MAP12E</u> многоканальный счетчик электроэнергии (измерение всплесков тока и напряжения)
- <u>WB-MAP6S</u> однофазный многоканальный счетчик электроэнергии
- <u>WB-MAP3E</u> трехфазный счетчик электроэнергии (измерение всплесков тока и напряжения)
- <u>WB-MAP3ET</u> трехфазный счетчик электроэнергии (измерение всплесков тока и напряжения) со встроенными трансформаторами
- <u>WB-MAP3EV</u> трехфазный вольтметр
- WB-CT309 сборка неразъемных трансформаторов для счетчиков МАР



WB-MAP12E

Wiren Board 6

Релейные модули

О выборе модуля реле читайте в статье Рекомендации по выбору реле для нагрузки.

- WB-MR3LV/K, WB-MR6LV/K 3- и 6-канальные модули реле общего назначения с переключаемой группой контактов
- WB-MR3LV/I, WB-MR6LV/I мощные 3- и 6-канальные модули реле с переключаемой группой контактов
- <u>WB-MR3LV/S</u>, <u>WB-MR6LV/S</u> очень мощные 3- и 6-канальные модули реле с нормально открытыми контактами
- WB-MRPS6 мощный 6-канальный модуль реле без входов
- WB-MRWL3 очень мощный 3-канальный модуль реле
- WB-MR6C модуль реле 6-канальный
- WB-MR6C/NC модуль реле 6-канальный с нормально-замкнутыми контактами
- WB-MR6CU v.2 компактный модуль реле 6-канальный
- WB-MRM2-mini компактный 2-канальный модуль реле
- WB-MRWM2 мощный 2-канальный модуль реле с измерением мощности



WB-MRM-2mini

Датчики

- WB-MS универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума
- <u>WB-MSW v.3</u> датчик климата и CO2 в настенном исполнении v.3
- WB-MAI11 модуль аналоговых входов

Диммеры

- WB-MRGBW-D четырёхканальный диммер светодиодных лент
- <u>WB-AMPLED</u> четырёхканальный усилитель для светодиодных лент
- WB-MDM3 трёхканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230 В

Преобразователи интерфейсов

- WB-MIO преобразователь интерфейса I2C (WBIO) в RS-485 с поддержкой Modbus RTU
- WB-MIO-E v.2 преобразователь интерфейса I2C (WBIO) в RS-485 с поддержкой Modbus RTU и RS-485 (Modbus) в Ethernet с поддержкой Modbus RTU over TCP и Modbus TCP
- WB-MGE v.2 преобразователь интерфейса RS-485 (Modbus) в Ethernet с поддержкой Modbus RTU over TCP и Modbus TCP

Сетевые карты для контроллеров холодильного оборудования

- WB-REF-U-CR сетевая карта для контроллеров Carel BASIC(PYEZ)/EASY(PJEZ)
- WB-REF-DF-178А сетевая карта для контроллеров Danfoss EKC 202/EKC 210
- WB-REF-DF-ERC21— сетевая карта для контроллеров Danfoss ERC 211/ERC 213/ERC 214

Разное

- <u>WB-MAO4</u> модуль аналоговых выходов 0-10В 4-канальный
- <u>WB-UPS</u> модуль бесперебойного питания на литий-полимерных аккумуляторах
- <u>WB-UPS v.2</u> модуль бесперебойного питания на литий-полимерных аккумуляторах
- <u>WB-MCM8</u> модуль счетных входов 8-канальный
- WB-MIR v.2 устройство ИК-управления
- WB-M1W2 преобразователь для термометров 1-Wire
- WB-MAI2-mini/CC модуль измерения токового сигнала
- WB-MWAC модуль для учета водопотребления и контроля протечек
- WB-DEMO-KIT v.3 «Демо-чемодан»: набор интегратора, для демонстрации заказчику или самостоятельного быстрого освоения устройств Wiren Board
- <u>Демонстрационный стенд</u> пример сборки демонстрационного стенда с оборудованием Wiren Board. Можно посмотреть в нашем офисе.
- Как подключить устройство RS-485

R out. CND TW R out. CND TW R learn R cat. CAD TW R cat. CAD TW

WB-MIR v.2

Снятые с производства устройства

- WB-MR3HV, WB-MR6HV мощные 3- и 6-канальные модули реле
- WB-MIO-E v.1 устройство заменено WB-MIO-E v.2
- WB-MGE v.1 устройство заменено WB-MGE v.2
- WBC-2G v.1 модуль заменён WBC-2G v.2
- WBC-3G модуль заменён WBC-4G
- WB-MSW2 датчик климата и CO2 в настенном исполнении v.2
- WB-MSGR электрохимические датчики газа WB-MSGR с встроенным реле
- <u>WB-MDM2</u> двухканальный диммер светодиодных ламп и ламп накаливания 230 В
- WB-MCM16 модуль счетных входов 16-канальный
- WB-MRGB диммер светодиодных лент
- WB-MRGB-D диммер светодиодных лент (на дин-рейку)
- <u>WB-MSW</u> универсальный датчик температуры, влажности, освещённости, шума в настенном исполнении v.1
- <u>WB-MIR v1</u> устройство ИК-управления
- <u>WB-MAP12H</u> многоканальный счетчик электроэнергии (измерение гармонических составляющих тока и напряжения)
- <u>WB-MAP3H</u> трехфазный счетчик электроэнергии (измерение гармонических составляющих тока и напряжения)
- WB-MR6F модуль реле для ступенчатого управления двумя вентиляторами
- WB-MR11 модуль реле 11-канальный
- <u>WB-MR14</u> модуль реле 14-канальный
- <u>WB-MRM2</u> модуль реле 2-канальный
- <u>WBIO-AI-DCM-4</u> модуль измерения токов и напряжения, заменён модулем WBIO-AI-DV-12
- <u>WBE2S-R-433MHZ</u> модуль расширения 433 MHz. Доступен по запросу
- <u>WB_AC_rev. E2.0</u> автономный/сетевой IP-контроллер доступа со встроенным считывателем карт Mifare



Wiren Board 4



Wiren Board NETMON-1

- WB-MGW преобразователь интерфейсов WB-MGW Wi-Fi RS-485 предназначен для создания моста между сетями Wi-Fi и RS-485
- Wiren Board NETMON-2 контроллер для автоматизации и мониторинга в 19" стойку. Состоит из Wiren Board 5 + модуль реле + модуль для «сухих контактов» + модуль резервного питания в корпусе под 19" стойку
- Wiren Board NETMON-1 контроллер в 19" стойку. Программное обеспечение практически полностью совпадает с таковым у Wiren Board 5. Устройства отличаются набором портов и аппаратными характеристиками
- Wiren Board 5 предыдущая модель контроллера
- Wiren Board 4 устаревшая версия контроллера
- Wiren Board Smart Home rev. 3.5 устаревшая версия контроллера
- Wiren Board rev. 2.8 устаревшая версия контроллера

Retrieved from "https://wirenboard.com/wiki/Служебная:Print/"

- Privacy policy
- About Wiren Board
- Disclaimers
- -